


Děkujeme, že jste si zakoupili naše relaxační křeslo s funkcí houpání, otáčení a masáže s topením a pevně věříme, že vám bude plnohodnotně a dlouho sloužit během příjemných chvil relaxu. Prosím, pozorně si přečtete tento návod k montáži, uvedení do provozu a užívání tohoto křesla a uchovejte jej pro případnou pozdější potřebu.



A - sedací část

B - opěrka


C - Napájecí adaptér

D - dálkové ovládání


E - napájecí kabel

F - napájecí zdroj


G - dálkové ovládání




Konektory č.1 a č.2 spojíme opěradlo se základnou křesla.
Konektor č.3 slouží k propojení opěradla s napájecím kabelem (C).
Kabel č.4 spojuje opěradlo s dálkovým ovladačem (D).
POZNÁMKA: Spojujeme konektory stejné barvy.



Jak polohovat?



Jak používat dálkové ovládání



- Zapnutí / Vypnutí dálkového ovládání
- Zapnutí / Vypnutí funkce vyhřívání pro křížovou oblast
- Ovládání intenzity masáže od nejnižší po nejvyšší
- Ovládání masážních módů - pulzní, tlaková, vlnová, automatická, normální
- Máte na výběr masáž čtyř různých tělových partií - záda (back), křížová oblast (lumbar), stehna (thighs), lýtka (legs) /